


TR22CQ0

Зип Ощепит

vsezip.ru

+7(812)987-08-81



## TR22CQ0

Зип-Общепит

Pos. Ref.	Codice Code	Caratteristiche Features	Description Description	
1	SL0134	●	Pestello	Pusher
2	SL0135		Tramoggia	Hopper
3	SL1841	3Ph+Gnd	Cavo elettrico	Electric cable
3	SL1671	1Ph+N+Gnd	Cavo elettrico	Electric cable
4	SL3104		Etichetta	Label
5	SL1668	PG11	Pressacavo	Cable clamp
6	SL3041		Caricassa	Housing
7	SL3102		Perno	Pivot
8	SL0891	● Start-stop	Pulsante	Push button
9	SL3986	Stainless-steel	Bocchettone	Sleeve
9	SL2523R0	Food stuff treated cast-iron (without CE norms)	Bocchettone	Sleeve
9	SL3987	Unger	Bocchettone	Sleeve
10	SL2924	●	Pomello	Knob
11	SA5500	● Stainless-steel	Elica	Screw shaft
11	SA5400	Food stuff treated cast-iron (without CE norms)	Elica	Screw shaft
11	SA5700	Unger	Elica	Screw shaft
12	SL0823		Perno	Pivot
12	SL0824	Unger	Perno	Pivot
13	///////	●	Coltello	Cutter
14	///////	●	Piastra	Plate
15	SL0197	Stainless-steel	Volantino	Handwheel
15	SL3328R0	Aluminium (without CE norms)	Volantino	Handwheel
16	SL0130		Ingranaggio	Gear
17	SL2593	∅20x∅47x8	Paraolio	Oil seal
18	SL3125	6204 2RS	Cuscinetto	Bearing
19	SL0082	∅47	Seeger	Seeger
20	SL2591	∅25x∅47x8	Paraolio	Oil seal
21	SL2709	●	Tappo	Tap
22	SL3112		Calotta	Calotte
23	SL2528		Albero	Shaft
24	SA1320	Assembly	Calotta	Calotte
25	SL0125		Ingranaggio	Gear
26	SL2589		Albero	Shaft
27	SA1016	400V/3Ph/50Hz	Statore	Stator
27	SA1017	230V/1Ph/50Hz	Statore	Stator
28	SL0128		Ingranaggio	Gear
29	SL0127	∅17x∅40x8	Paraolio	Oil seal
30	SL0131	6203 2RS	Cuscinetto	Bearing
31	SL2600	400V/3Ph/50Hz	Rotore	Rotor
31	SL2601	230V/1Ph/50Hz	Rotore	Rotor
32	SL0186		Calotta	Calotte
33	SL3082		Distanziale	Spacer
34	SL0176		Staffa	Bracket
35	SL0931	20µF	Condensatore	Condenser
36	SL0883	●	Scheda elettronica	Electronic card
37	SL3020		Distanziale	Spacer
38	SL3049		Fondo	Bottom
39	3178340		Piedino	Foot
40	SL0054		Interruttore	Switch

(\*) : fuori produzione / out of production

● : ricambio consigliato / spare part suggested