

+7(812)987-08-81

## Ersatzteilliste / spare parts list

### DIVIMAT D 350



**Bitte geben Sie bei jeder Ersatzteilbestellung folgende Informationen immer an:**

- ✓ **Maschinentype**
- ✓ **Maschinennummer**
- ✓ **Positionsnummer der Ersatzteile**

**Please always inform us with your spare parts order about the following details:**

- ✓ **Machine type**
- ✓ **Machine serial number**
- ✓ **Spare part item number**

+7(812)987-08-81



*Bild: Unreine Seite / picture: unclean side*


FREEpro-Steuerung /  
FREEpro-control  
Pos. 01

Not-Aus /  
emergency stop  
Pos. 02



*Bild: Reine Seite / picture: clean side*

Türöffner /  
door opener  
Pos. 03



*Bild: Unreine Seite / picture: unclean side*

Türglas /  
door glass  
Pos. 04

Türgriff /  
door knob  
Pos. 05





Entriegelungsmagnet /  
unlocking solenoid  
Pos. 06

+7(812)987-08-81


Türgummi /  
door seal  
Pos. 07

Schlüssel f.  
Entriegelungsmagnet /  
key f. unlocking solenoid  
Pos. 08




Leistungsplatine /  
circuit board  
Pos. 09

Druckdose /  
housing  
Pos. 10




Heizungsschütz /  
heating contactor  
Pos. 11

Frequenzumrichter /  
frequency converter  
Pos. 12



5/2-Wegeventil /  
5/2-way-valve  
Pos. 13




Wasserschlauch /  
water hose  
Pos. 14


Entlüftungsschlauch /  
venting hose  
Pos. 15

Zulaufventil Pulverbox /  
feed valve powder box  
Pos. 16

Zulaufventil /  
feed valve  
Pos. 17



Faltenbalg /  
bellow  
Pos. 18



Antriebsriemen /  
v-belt  
Pos. 19


Antriebsmotor /  
drive  
Pos. 20

Stoßdämpfer /  
shock absorber  
Pos. 21

Druckfeder /  
pressure spring  
Pos. 22



Faltenbalg /  
bellow  
Pos. 23




Temperatursensor /  
temperature sensor  
Pos. 24


Heizstab /  
heating rod  
Pos. 25

Luftfalle /  
air trapping  
Pos. 26





Unwuchtschalter /  
unbalance switch  
Pos. 27



Faltenbalg /  
bellow  
Pos. 28

Ablaufventil /  
drain valve  
Pos. 29


Zylinder f. Ablaufventil /  
cylinder f. drain valve  
Pos. 30

+7(812)987-08-81

Trommelarretierbolzen /  
drum lock bolt  
Pos. 31

Sensor f.  
Trommelarretierung /  
sensor f. drum fixation  
Pos. 32

Fotozelle f. Planfahrt/  
photo cell f.  
positioning run  
Pos. 33



Dampfventil /  
steam valve  
Pos. 34



*Bild: Dampfbeheizung / picture: steam heating*