

ЭШ-4К.178.000 РС
 Шкаф пекарский
 ЭШ-2К, ЭШ-3К, ЭШ-4К

Зип Общепит
 vsezip.ru
 +7(812)987-08-81


Планка декоративная
 00001004838

Крышка
 00001006557

Модуль шкафа
 60000075040

Модуль шкафа
 ЭШ-4К.178.002 РС
 60000075039

Наименование	Обозначение	Код в 1С	Применяемость в изделиях
Подставка	ЭШ-4К.178.001 РС	00001006500	ЭШ-2К
		00001006600	ЭШ-3К ЭШ-4К




ЭШ-4К.178.001 РС
Подставка
ЭШ-2К, ЭШ-3К, ЭШ-4К

Зип Ощепит
vsezip.ru

+7(812)987-08-81

Наименование	Код в 1С	Применяемость в изделиях
Каркас	00001006504	ЭШ-2К
		ЭШ-3К
		ЭШ-4К
	00001006601	ЭШ-4К



ЭШ-4К.178.002 РС
Модуль шкафа
ЭШ-2К, ЭШ-3К, ЭШ-4К

Контрпетля левая 71001008916 совместно с петлей 71001008910
 (для запчастей 71000001386 совместно с петлей 71000002184)

vsezip.ru
 +7(812)987-08-81

Шкаф жарочный
 00001006519

Обшивка задняя
 00001006551

Блок КБ-63 (3) клем.
 12000006659

Обшивка боковая
 00001006549

ТЭН-170.5-С 13/0.4 S220
 12000006474

Под
 70000000225

Контактор NC1-2510 25A 230В/АС3 1 Н0 50Гц (CHINT) 223550
 12000061053

Контрпетля правая 71001008915 совместно с петлей 71001008910
 (для запчастей 71000001385 совместно с петлей 71000002184)

Дверка духовки
 00001006518

Ручка
 12000002218

Суппорт ручки
 12000002043

Петля 71001008910 (с 2017 года)
 (для запчастей 71000002184)

Ручка ЭПК-27Н (с пружиной)
 72000002455

Ручка луна со вставкой и пружиной ЭПК-27Н
 72000002458

Панель
 00001006547

Наклейка
 72000116030

Лампа сигнальная белая
 12000006277

Лампа сигнальная желтая
 12000006276

Термостат SP-141 ELN (Аналог EGO 320 *С 55.13569.070)
 72004350708

Терморегулятор FAG (Аналог EGO 55.13059.220), регул., 50-270С
 12000071600

Переключатель мощности четырехпозиционный ПМ-4
 12000061108