

ЭШ-4К.178.000 РС
 Шкаф пекарский
 ЭШ-2К, ЭШ-3К, ЭШ-4К

Зип Общепит
 vsezip.ru
 +7(812)987-08-81


Планка декоративная
 00001004838

Крышка
 00001006557

Модуль шкафа
 60000075040

Модуль шкафа
 ЭШ-4К.178.002 РС
 60000075039

| Наименование | Обозначение | Код в 1С | Применяемость в изделиях |
|--------------|------------------|-------------|--------------------------|
| Подставка | ЭШ-4К.178.001 РС | 00001006500 | ЭШ-2К |
| | | 00001006600 | ЭШ-3К ЭШ-4К |




ЭШ-4К.178.001 РС
Подставка
ЭШ-2К, ЭШ-3К, ЭШ-4К

Зип Ощепит
vsezip.ru

+7(812)987-08-81

| Наименование | Код в 1С | Применяемость в изделиях |
|--------------|-------------|--------------------------|
| Каркас | 00001006504 | ЭШ-2К |
| | | ЭШ-3К |
| | | ЭШ-4К |
| | 00001006601 | ЭШ-4К |



ЭШ-4К.178.002 РС
Модуль шкафа
ЭШ-2К, ЭШ-3К, ЭШ-4К

Контрпетля левая 71001008916 совместно с петлей 71001008910
 (для запчастей 71000001386 совместно с петлей 71000002184)

vsezip.ru

+7(812)987-08-81

Шкаф жарочный
00001006519

Обшивка задняя
00001006551

Блок КБ-63 (3) клем.
12000006659

Обшивка боковая
00001006549

ТЭН-170.5-С 13/0.4 S220
12000006474

Под
70000000225

Контактор NC1-2510 25A 230В/АС3 1 Н0 50Гц (CHINT) 223550
12000061053

Контрпетля правая 71001008915 совместно с петлей 71001008910
 (для запчастей 71000001385 совместно с петлей 71000002184)

Дверка духовки
00001006518

Ручка
12000002218

Суппорт ручки
12000002043

Петля 71001008910 (с 2017 года)
 (для запчастей 71000002184)

Ручка ЭПК-27Н (с пружиной)
72000002455

Ручка луна со вставкой и пружиной ЭПК-27Н
72000002458

Панель
00001006547

Наклейка
72000116030

Лампа сигнальная белая
12000006277

Лампа сигнальная желтая
12000006276

Термостат SP-141 ELN (Аналог EGO 320 *С 55.13569.070)
72004350708

Терморегулятор FAG (Аналог EGO 55.13059.220), регул., 50-270С
12000071600

Переключатель мощности четырехпозиционный ПМ-4
12000061108

Обшивка боковая
00001006550