



**FORNO MG 05 - 220V ~**

* CODICE	DESCRIZIONE
1 50000590	RONDELLA PER VENTOLA
1 50001340	TAPPO SCARICO CAMERA
1 50001350	TAPPO DISINC. BOILER
1 50001560	DADO PER VENTOLA
4 50001770	PIEDINO
3 50001910	SONDE LIVELLO
2 50002180	RUBINETTO A SFERA
1 50002220	FLESSIBILE 3/4"
1 50002230	FLESSIBILE 1/2"
1 50102700	TRASF. DI ACCENSIONE
2 50102720	CANDELA PIEZO
1 50102891	ELETTROVALVOLA ACQUA
1 50103110	SCROCCHETTI
2 50202801	FRONTALINO VALVOLA
1 50203151	VALVOLA GAS
1 50203161	VALVOLA GAS
2 50203220	PILOTA
1 50203230	TERMOCOPPIA
1 50203240	TERMOCOPPIA
4 50203540	GUARNIZIONE PER UGELLI
1 50204210	BRUCIATORE
1 50204220	BRUCIATORE BOILER
1 50304052	TERMOSTATO BOILER
1 50707360	TERMOST. DI SICUREZZA
1 50707370	TELERUTTORE
1 50304251	TERMICO BIPOLARE
1 50304400	TERMICO BIPOLARE
1 50304480	SUONERIA
1 50304530	MICROPORTA
2 50304650	DEVIATORE BIPOLARE
1 50304671	INTERRUTTORE
1 50304720	MORSETTIERA
1 50304762	FUSIBILE
1 50304780	FUSIBILE
1 50304762	FUSIBILE
1 50304930	SCHEDA
1 50305030	TRASFORMAT.PROGRAM.
1 50305060	SOPPRESSORE
1 50305101	SONDA
5 50305140	FILTRO ANTIDISTURBO
1 50405610	MOTORE
1 50405630	CONDENSATORE
1 50405730	VENTOLA
1 50505821	GUARNIZIONE CRISTALLO
1 50505880	GUARNIZIONE MOTORE
1 50505920	GUARNIZ.TAPPO BOILER
1 50505930	GUARNIZ.TAPPO SCARICO
1 50505941	GUARNIZIONE PORTA
1 50606210	CRISTALLO PORTA
1 50606790	FILTRO PER SCARICO
1 50707360	CAVO PER PIEZO
1 50707370	CAVO PER PIEZO
1 50708170	TASTIERA MISTI
1 50708400	MASCHERINA

**A RICHIESTA**

**DOPPIA VELOCITA**

1 50304420	TERMICO BIPOLARE
1 50304471	COMMUTAT.DI VELOCITA
1 50708430	MASCHERINA 2 <sup>a</sup> VELOCITA

**SONDA AL CUORE**

1 50304460	SUONERIA SONDA CUORE
1 50304650	DEVIATORE SONDA CUORE
1 50304860	TERMOST. SONDA CUORE
1 50305121	SONDA

**ILLUMINAZIONE CAMERA**

1 50304510	PORTALAMPADA
1 50304520	LAMPADA
1 50304778	FUSIBILE
1 50305050	TRASFORMATORE
1 50305160	PORTAFUSIBILE

A UGELLI (vedi Manuale Operativo)  
\* N° PEZZI PER MODELLO

NOTA: Nell'ordinare parti di ricambio quali motori, teleruttori e termici, precisare collegamento voltaggio e frequenza dell'apparecchiatura in questione. Precisare inoltre il N° di matricola indicato sulla targhetta caratteristiche.